

Reg. 12

REGOLAMENTO AZIENDALE DI ACCESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E DEPURAZIONE DI VIGONZA (PD)

Via San Gregorio Barbarigo

(Art. 26 D.Lgs. 81/08)

In relazione alle disposizioni previste dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 comma 1, il quale prevede che il datore di lavoro committente fornisca ai lavoratori delle ditte esterne dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, con il presente documento e con la planimetria dell'impianto allegata, si rende noto al **personale esterno** che accede agli impianti di ETRA le prescrizioni che sono qui di seguito riportate. Tale regolamento inoltre è applicabile anche al personale interno all'azienda.

ACCETTAZIONE:

- 1. All'arrivo presso l'impianto è obbligatorio presentarsi all'operatore addetto alla pesa per lo svolgimento delle verifiche tecnico-amministrative. Rispettare le indicazioni dell'addetto e attendere la sua autorizzazione di accesso. Successivamente parcheggiare il mezzo negli appositi spazi e raggiungere il proprio referente seguendo i percorsi pedonali predisposti, rispettando la segnaletica orizzontale e verticale.
- 2. Durante la permanenza all'interno dell'impianto è obbligatorio indossare scarpe antinfortunistiche e abbigliamento ad alta visibilità.

CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO:

- 1. Durante la circolazione all'interno dell'impianto è obbligatorio il rispetto dei percorsi indicati nella planimetria allegata e della segnaletica verticale ed orizzontale.
- 2. Durante la guida dei mezzi è inoltre d'obbligo procedere con la massima prudenza.
- 3. Eventuali operatori, o altre persone che accompagnano l'autista, dovranno comunque re**stare sempre sul mezzo** (in particolare se minorenni) durante le operazioni di scarico o carico di rifiuti e/o materiali.
- 4. La velocità massima consentita è "a passo d'uomo" (salvo diverse indicazioni riportate su cartelli localmente esposti).
- 5. È assolutamente **vietato** parcheggiare i mezzi in aree non idonee, rendendo difficoltosa la circolazione; od ostruire le uscite di sicurezza e gli accessi ai presidi antincendio ed antinfortunistici.
- 6. Tutte le fasi di manovra, ed in particolare la retromarcia, devono essere eseguite prestando massima attenzione all'eventuale presenza di mezzi o personale a terra che possa subire lesioni a seguito di contatti o urti accidentali ed avendo cura di non intralciare altri mezzi in manovra.
- 7. È assolutamente vietato il transito con mezzi in **precario stato di manutenzione** o che possano arrecare danni all'ambiente (es. carichi sporgenti, spandimento di liquidi o solidi, sostanze che causino reazioni chimiche pericolose, ecc.), lanciare o scaricare a terra dall'alto materiale vario.

CIRCOLAZIONE A PIEDI ALL'INTERNO DI SEDI E IMPIANTI:

- 1. Occorre prestare la massima attenzione durante il transito a piedi nelle aree di competenza, per la possibile presenza di **materiali o liquidi** che potrebbero causare inciampi, scivolamenti e cadute, o presenza di altri mezzi in manovra.
- 2. Anche in caso di transito a piedi muoversi **all' interno dei percorsi pedonali** stabiliti e rispettare la segnaletica esistente.
- 3. Prestare attenzione nel **percorrere le scale e passerelle**, tenendosi saldamente sui corrimano. È vietato sporgersi oltre i parapetti.



- 4. È vietato correre su scale e corridoi.
- 5. L'accesso ad alcune parti di impianto avviene attraverso scale metalliche del tipo "alla marinara": durante la salita/discesa si deve avere ambedue le mani libere per tenersi saldi, nel salire e scendere non si devono afferrare i montanti ma aggrapparsi alternativamente ai pioli e non si deve saltare a terra dalla scala.
- 6. Non accedere aree non di pertinenza, se non accompagnati/autorizzati dal referente.

NORME COMPORTAMENTALI GENERICHE:

- 1. E' obbligatorio indossare **indumenti ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche** durante la circolazione all'interno dell'impianto
- 2. Non fumare, consumare cibi o bevande all'interno delle zone di lavoro.
- 3. Non accendere fiamme libere, effettuare lavori che possano provocare scintille, senza la dovuta autorizzazione.
- 4. È assolutamente vietato entrare, sia con automezzi che a piedi, all'interno dei vari reparti aziendali o in aree non di specifica competenza.
- 5. È assolutamente vietato, al personale non addetto e agli autisti, avvicinarsi nel raggio d'azione delle macchine operatrici durante le operazioni di carico/scarico, avvicinarsi alle linee e ai macchinari in movimento, toccare i quadri elettrici o di comando dei macchinari.
- 6. È assolutamente **vietato** usare macchine od attrezzature non di proprietà, rimuovere o danneggiare le attrezzature antincendio ed il materiale antinfortunistico.
- 7. È assolutamente **vietato** prelevare acqua dagli idranti antincendio, usufruire di qualsiasi servizio (energia elettrica, telefono, acqua) senza previa autorizzazione del personale che gestisce l'impianto.
- 8. È vietato intrattenersi all'interno dell'area oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso e di transito.
- 9. Il lavoratore è responsabile dei rischi propri dell'arte o mestiere che esso esercita, nonché della propria ed altrui sicurezza relativa all'impiego di idonei mezzi di lavoro e all'appropriato uso dei mezzi di protezione personale.
- 10.Il lavoratore è obbligato ad indossare i particolari indumenti o mezzi protettivi in relazione alla natura delle operazioni da svolgere (occhiali, maschere respiratorie, guanti, scarpe di sicurezza) con riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche.
- 11. **Rispettare la segnaletica e la cartellonistica presente**, ivi compresa quella di sicurezza relativa all'ubicazione di presidi antincendio, alle vie d'esodo e al punto di raccolta in caso di emergenza
- 12.Gli impianti nei quali accedete possono presentare rischi specifici (quali ad esempio rischio biologico, esplosione, etc) e possono quindi prevedere precise procedure; è pertanto necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel presente regolamento e alle disposizioni degli operatori di ETRA S.p.A.

NORME SPECIFICHE PER I TRASPORTATORI DI RIFIUTI:

- 1. Una volta entrato in impianto, l'autista deve obbligatoriamente **presentarsi all'operatore addetto alla pesa** per lo svolgimento delle verifiche tecnico-amministrative. Rispettare le indicazioni dell'addetto e attendere la sua autorizzazione prima di avviarsi alle zone di carico o scarico di rifiuti e/o materiali seguendo il percorso indicato nella planimetria allegata.
- 2. Eventuali operatori, o altre persone che accompagnano l'autista, dovranno comunque restare sempre sul mezzo (in particolare se minorenni) durante le operazioni di scarico o carico di rifiuti e/o materiali.
- 3. Il trasportatore è autorizzato ad accedere solo nelle aree assegnate per effettuare lo scarico o il carico di rifiuti e/o materiali e per altre specifiche attività di competenza.
- 4. Nella zona di consegna dei rifiuti va posta la massima attenzione agli automezzi in movimento. Per l'esecuzione dell'attività di scarico attenersi alle indicazione dell'operatore di ETRA.
- 5. Per le operazioni di scarico bottini, l'operatore deve attenersi alle prescrizioni di sicurezza dettagliate nel MD 302.25, affisso presso il punto di scarico e disponibile presso l'ufficio pesa dell'impianto.
- 6. Per la consegna di reagenti chimici, **attendere presso la pesa l'operatore** che vi accompagnerà al punto di scarico.



7. È assolutamente vietato il transito con mezzi in **precario stato di manutenzione** o che possano arrecare danni all'ambiente (es. carichi sporgenti, spandimento di liquidi o solidi, sostanze che causino reazioni chimiche pericolose, ecc.), lanciare o scaricare a terra dall'alto materiale vario.

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA:

- 1. In caso segnalazioni di emergenza o per qualsiasi situazione di sospetto pericolo, non effettuare manovre/azioni di propria iniziativa ma sospendere immediatamente il lavoro, spegnere eventualmente il motore del proprio automezzo, ed avvertire il personale ETRA S.p.A. che gestisce gli impianti. In caso di allarme portarsi subito al punto di raccolta (vedi planimetria) rimanendo a disposizione ed attenendosi alle indicazioni del coordinatore delle emergenze.
- 2. Attenersi in ogni caso alle istruzioni impartite dal personale di ETRA S.p.A.

NORME GENERALI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE:

- 1. È assolutamente vietata la sosta dei mezzi con il motore acceso.
- 2. Eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere **regolarmente asportati** al termine del lavoro e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito, previa autorizzazione di ETRA SpA.
- 3. È fatto assoluto divieto di **versare nei pozzetti** di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro prodotto o sostanza
- Eventuali perdite di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc..) devono essere prontamente contenuti ed assorbiti per evitarne lo sversamento in fognatura. In questi casi è obbligatorio avvertire immediatamente il personale di ETRA SpA.



- CALLERY

LA D	ITTA/AZIEND	SI IMPEGNA A TRASMETTERE LE		
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO A TUTTI I LAVORATORI CHE ACCEDOR				
ALLE AREE DI COMPETENZA DI ETRA S.p.A.				
A TAL	E SCOPO IL	SOTTOSCRITTO DATOR	RE DI LAVORO DICHIARA:	
•	CHE IL PROPRIO PERSONALE È STATO INFORMATO IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI			
	NELL'AMBIENTE IN CUI SI È DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ED			
	EMERGENZA ADOTTATE DA ETRA S.p.A. IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA'			
· CHE AGGIORNERA', NEL CORSO DEI LAVORI, L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E				
	L'ADDESTRAMENTO AL PERSONALE IN FUNZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E			
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNICATE DA ETRA				
· CHE TRASMETTERÀ TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO AI				
LAVORATORI DELLE DITTE SUBCONTRAENTI NEL CASO DI ATTIVITA' AFFIDATE A TERZI.				
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO PER ACCETTAZIONE			ETTAZIONE DATA	
(OVVERO DEL LAVORATORE AUTONOMO)				
- Timbro e Firma -				
IL LAVORATORE SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE DOCUMENTO DICHIARA DI ESSERE INFORMATO IN				
MERITO AI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OVE È DESTINATO AD OPERARE E SI IMPEGNA A RISPETTARE I DIVIETI E LE PRESCIZIONI SOPRA INDICATI.				
nvii LC	MAAMOLEI	TAIL I DIVIL II E EE I I I	EGGIZIONI GGI TOT INDICATI.	
FIDMA	DELLAYOR	ATORE DED ACCETTAZI	IONE DATA	
FIRMA DEL LAVORATORE PER ACCETTAZIONE			IONE DATA	
- Timbro e Firma -				
			And the second s	
	·			
4	27/03/2018	inserimento riferimento a MD 302.25 per		
			SAF SF / /W /	
		scarico bottini		
			f.to (Stefano Scotton) / f.to (Marco Bacchin)	

Redazione

Responsabile SPP

Descrizione modifiche

Data

Rev.

Approvazione

DG

